

3.3.2 Mindestalter

Um die Maschine bedienen zu dürfen muss der Bediener das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Das gesetzlich zulässige Mindestalter ist zu beachten!

3.4 Technische Daten

Bezeichnung	Behälter Hebe- und Neigegerät HNE 2000-112 S R/L
Art.-Nr.	3003.0002.014
Tragfähigkeit	500kg (bei 615 mm Lastschwerpunkt) nur gleichmäßige Lastverteilung zulässig.
Lastaufnahmemittel (bxd)	2100 mm x 1230 mm
Neigungswinkel	1 x 30°
Beladehöhe	300 mm
Nutzhub	600 mm
Anschlusswert	400 V / 50 Hz
Nennleistung	- kW
Schutzklasse	IP 54
Geräuschemission	< 75 dB
Eigengewicht	930 kg
Abmessungen (lxbxh)	1250 mm x 2590 mm x 1500 mm



WARNUNG!

Überlastung der Maschine bei Überschreitung der zulässigen Tragfähigkeit!

Eventuell schwere Quetschverletzungen! Gefahr für Leben! Tragfähigkeit der Maschine nicht überschreiten!

- Maschine nicht überladen! Beachten Sie die gleichmäßige Lastverteilung in dem Ladungsträger (Behälter bzw. Paletten).
- Folgende Ladungsträger können mit diesem Hebe- und Neigegerät als Ladungsträger verwendet werden.
VW Behälter:
 - 1200 x 1800 mm (11-70A, 518769)
 - 1200 x 2000 mm (11-70A, 518771)
- Die Verwendung anderer Ladungsträger ist nicht zulässig.
- Das Lastaufnahmemittel darf nicht in Schwingungen versetzt werden. Vor jedem Arbeitsbeginn prüfen und sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen einwandfrei funktionieren.
- Der max. Neigewinkel ist nur zulässig, wenn der Schwerpunkt des Behälters nicht höher als 500 mm ist.